



MANUALE D'USO Parte integrativa UP RT

Rev.00 Aggiornamento 27/11/2020

Per informazioni:

www.updynamic.com

E-mail: info@updynamic.com

Tel. + 39.0442.590.129

Fax +39.0442.599.091

Via Franco Modigliani, 22

37045 - Legnago (VR) Italy

One level ahead.

UPDINAMIC s.r.l.

Via Modigliani, 22

37045 - LEGNAGO(VR)

MANUALE D'USO PARTE INTEGRATIVA:

- UP RT

NUMERO DI SERIE

QUESTO MANUALE E I RELATIVI ALLEGATI ELENCATI DEVONO ESSERE CONSERVATI NEL VANO
TECNICO A CURA DEL PROPRIETARIO:

LIBRETTO DELLA MACCHINA

MANUALE DI MANUTENZIONE

MANUALE PARTE ELETTRICA

MANUALE DI INTALLAZIONE

ISTRUZIONI D'USO UP RT

L'uso del montacarichi modello UP RT senza le protezioni al piano cortile è stato concepito con la condizione di "uomo presente", l'utente ha la responsabilità di visionare che la zona sopra la piattaforma sia **completamente sgombrata da cose o persone durante la movimentazione.**



ISTRUZIONI MOVIMENTAZIONE

Premessa:

La pulsantiera andrà installata considerando di mantenere la piattaforma a vista dell'operatore

- Effettuare dall'esterno la manovra di salita o discesa utilizzando la pulsantiera in dotazione
Può essere fornita con selettore normale oppure con selettore a chiave (1)
- Durante la movimentazione la spia (2) avrà luce intermittente



Sorvegliare l'area di manovra durante la movimentazione se non sono presenti protezioni fisiche.

- Raggiunto il piano rilasciare il comando, con l'arrivo al piano la spia rimarrà accesa per segnalare il completamento del ciclo
- A questo punto dal piano di arrivo sarà possibile accedere alla piattaforma

INTERRUZIONI DEL CICLO

Quando l'interruzione del ciclo di salita o discesa è causata dal rilascio del comando a uomo presente dell'utilizzatore qualora non fosse intervenuto alcun allarme la manovra può essere ripresa normalmente o invertita per cambiare il verso di traslazione.

Quando l'interruzione della salita o della discesa è causata dall'intervento di un allarme o di un pulsante di emergenza (3), una volta ripristinate le condizioni normali di funzionamento è possibile riprendere la manovra di salita o di discesa normalmente

